

Док-станция офисная для планшета CyberBook T71U


Описание

п/п	Наименование
1	Направляющие (x2)
2	Разъем для планшета
3	Индикатор LAN
4	Индикатор питания
5	Кнопка питания


п/п	Наименование
1	Разъем питания*
2	Порт LAN (RJ-45)
3	Порт USB3.0 (x2)
4	Порт USB2.0 (x2)
5	Порт HDMI
6	Порт VGA
7	Порт COM (RS-232)
8	Аудио выход
9	Аудио вход (микрофон)

* - свяжитесь с торговым представителем по вопросу подбора адаптера питания

Вид спереди



Вид сзади



CyberBook

Защищенные мобильные решения

e-mail: info@cyberbookpc.ru web: cyberbookpc.ru



* - опции


внешний вид и конфигурация могут изменяться без предварительного уведомления

все фирменные знаки - зарегистрированные торговые марки соответствующих владельцев

Док-станция офисная для планшета CyberBook T71U

Установка планшета на док-станцию

1. Планшет устанавливается экраном наружу и разъёмом для док-станции вниз. При установке планшета направляющие док-станции должны попасть в пазы устройства.




2. Убедитесь, что планшетный ПК надежно закреплен на базовой станции.



Отсоединение планшетного ПК от док-станции

3. Обеими руками выньте планшетный ПК из базовой станции.



CyberBook

Защищенные мобильные решения

e-mail: info@cyberbookpc.ru web: cyberbookpc.ru



* - опции

внешний вид и конфигурация могут изменяться без предварительного уведомления

все фирменные знаки - зарегистрированные торговые марки соответствующих владельцев